

花咲港

の地域的
参考情報

1 花咲港の気象・海象の特性

- ・花咲港付近では、春から秋にかけて南よりの風が多く、冬は北よりの風が多くなります。
- ・台風が花咲港の南側を通過する場合は、北よりの暴風に、北側を通過する場合は、南よりの暴風に注意して下さい。
- ・花咲港付近では、5～8月に南よりの風により、霧の発生が多いので注意して下さい。

2 勧告基準

原因	種類	発令基準	実施事項
台風・低気圧・異常気象等	警戒勧告	気象庁から、根室地方南部に台風の暴風域が12時間以内に到達すると予想される又は根室地方南部に暴風(雪)警報が発表された場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 全ての船舶での荷役・作業を中止 2 船外機船、プレジャーボートは、荒天準備、係留強化又は陸揚固縛 3 一般船舶、危険物積載船、漁船及び作業船等は、係留強化、港外避難準備又は港外避難 4 国際VHF(ch16)の常時聴取及び船橋等の当直体制の確保 5 AIS搭載船舶のAIS常時動作確認
	避難勧告	気象庁から、根室地方南部に台風の暴風域が6時間以内に到達すると予想される又は根室地方南部に暴風(雪)警報(陸上で平均風速25m/s以上の予想)が発表された場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 全ての船舶での荷役・作業を中止 2 船外機船、プレジャーボートは、係留強化又は陸揚固縛 3 一般船舶、危険物積載船、漁船及び作業船等は、係留強化又は港外避難 4 国際VHF(ch16)の常時聴取及び船橋等の当直体制の確保 5 AIS搭載船舶のAIS常時動作確認

3 付近海域の特徴

- ・港域内の底質は砂で錨かきが良く、港内で錨泊する時は、西から北東よりの風は避けられますが、南よりの風のときはうねりが入りますので、注意して下さい。

緊急連絡先 根室海上保安部 TEL：0153-24-3354

各海域(港)最寄りの海上保安庁の事務所や地方運輸局で配布している走錨事故防止ガイドラインとともに、船橋に備え置いてください。